アドレス帳登録方法



①複合機からアドレス帳を登録する。

②PCからアドレス帳を登録する。

③得意先インデックスに登録する場合。



①複合機からアドレス帳を登録する場合

1.システム設定のボタンを押して下さい。

2.宛先登録をタッチして下さい。

「印っピー」「「 ^{ファクス/} 「メージ」	きょう ジント アティリング	
システム設定		管理者パスワード 終了
総使用枚数表示 給紙トレイ設定	初期設定 宛先登録 ド [*] キュメントファイリンケ [*] 登録	データリスト プリント 受信/転送設定 USBデバイス確認

3.アドレス帳をタッチして下さい。

「蜀 コピー 」 「 「ファクス/ 「 「 ドキュメント 「 「 ノメージ送信 」 「 「 アテイリング	
システム設定	
宛先登録	戻る
アドレス帳	
ユーザーインデックス	
プログラム	
Fコードメモリーボックス	
	Ŏ.

株式会社No.1 日本の会社を元気にする一番のカへ。

C 0120-262-001



4.新規登録をタッチして下さい。

(l) 🤉 🖞 – 🛛 🚺	『ファクス/ 『イメージ送信』 「「サキュメント	
アドレス帳		戻る
新規登録	宛先別表示切替 すべて 💌	
 ☆デックス切替 50音 並び順 検索番号 		
	伊慧先 あ か さ た な は ま や ら	わ (ABC)
		Ŭ.

5.宛先タイプファックスにし必須項目の入力をして下さい。 必須項目

- ・宛先名
- ・検索文字
- ・ファックス番号

*アドレス帳の得意先インデックスに入れたい場合チェックを 入れて下さい。

「町コピー」「「アクス/」「「「 「メージ送信」「「	ドキュメント ファイリング
システム設定	
宛先登録	キャンセル OK
宛先のタイプ:	7772
	39 (1-1000)
宛先名(必須):	
検索文字(必須):	
キー名称:	
ユーザーインデックス:	2-#°-1
「同得意先インデックスにも登録する	•

株式会社No.1 日本の会社を元気にする一番のカへ。



②PCからアドレス帳を登録する。

1. 複合機のIPアドレスをinternet explorerアドレス欄に入力して下さい。 IPアドレスが不明な場合はシステム管理者に問い合わせてください。

(=) (2) 192.168.	→	検索
<i>(</i>) ログイン - MX-3111F	× 📑	
ファイル(F) 編集(E) 表示(V)	お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)	

2.管理者パスワード画面が表示されますので、パスワードを入力し ログイン(P)クリックしてください。

※パスワードが不明な場合はシステム管理者に問い合わせてください。

グイン(P) キャンセル(C)
: admin イン名: 管理者 ン ワード: 「
(5-32桁)
このページの先頭
5

3. 左のメニューからアドレス帳をクリックして下さい。

SHARP MX-3111F	トップペーシ	ž	ログイン(P) ヘルブ(I)	
	更新(R)			
■トップページ * ステークス				
▶アドレス帳				
ファイル操作				
>ショブプログラム	シリアル番号:	1507934Y00		
▶ユーザー管理	名称:	YSM-SharpMFP-31-23	33	
・システム設定	製品名:	MX-3111F		
・ネットワーク設定	現在のステータス:	メンテナンス時期超過		
 アプリケーション設定 	メモ :	未設定		
▶ E-mailアラート/ステータス		日本語	~	株式会社No.1 日本の会社を元気にする一番のカへ。
■ストレージバックアップ		実行(1)		\$ 0120-262-001



4.アドレス帳下のにある追加(Y)をクリックして下さい。

● テハイスクローニング		E-mail osmina satos
▶ジョブログ		E-mail
・セキュリティ設定		77
 カスタムリンク 		
■取扱説明書のダウンロード		27 27
		デス ク トッ プ
	kur	jp E-mail in it in it is it is a start of the start of th
		E-mail
	総アドレス数: 55 前を表示(M) 1/6 次を表示(N) 全選択(S) 選択解除(Z) 削除(O) 追加(Y)	
	更新(R)	munikalitikako yastanini tanis gantu ene "O

5.宛先タイプファックスにし必須項目の入力をして 登録をクリックして下さい。

必須項目

・宛先名・検索文字・ファックス番号

*アドレス帳の得意先インデックスに入れたい場合チェックを

入れて下さい。

	,		
SHARP MX-3111F	アドレスの登録 登録(U) 追加登録(Y) キャンセ	ログイン(P) ヘルプ(I) 2ル(C)	
■ トップページ	宛先のタイプ: ファクス	~	
 ▶ ステータス ▼アドレス帳 ■ ユーザーインデックス 	検索番号: (1-1000) 宛先名(必須):		-
▶ファイル操作	(全角/半角36文字以内 検索文字(必須): (全角	g) ∮/半角10文字以	
▶ユーザー管理	内) キー名称: ((全角/半角18	
 システム設定 ネットワーク設定 マブリカー ション 部中 	× チ以内) ユーザーイン ユーザー1 ▼ デックス:		
▶アノリケーション設定 ▶E-mailアラート/ステータス			-
■ストレージバックアップ	(必須): (半角64文字以内)		
■デバイスクローニング	グローバルアドレス検索	(R)	株式会社No.1 日本の会社を元気にする一番のカへ。
▶ジョブログ	国际通信 セー 通信 速度: 33.6 kbps ' ド:	<u> </u>	0120-262-001
・セキュリティ設定			0120-202-001



③得意先インデックスに登録する場合(複合機) 1.得意先インデックスにチェックを入れて下さい。

「町コピー」「「アクス/」「「「」 イメージ送信」「ワフ	キュメント ァイリング		
システム設定			
宛先登録		キャンセル	OK
宛先のタイプ:	ファクス 🔻		
検索番号:	39 (1-1000)		
宛先名(必須):	(1 1000)		
検索文字(必須):			
キー名称:			
ユーザーインデックス:	2-#*-1		
「「得意先インデックスにも登録する			-
			Ŭ.

③得意先インデックスに登録する場合(PC) 1.得意先インデックスにチェックを入れて下さい。

SHARP MX-3111F	ログイン(P) アドレスの登録 登録(U) 追加登録(Y) キャンセル(C)
■ トップページ	・ 宛先のタイプ: ファクス ✓
 ステータス アドレス帳 ユーザーインデックス ファイル操作 ジョブプログラム ユーザー管理 システム設定 ネットワーク設定 マブリケーション記字 	検索番号: (1-1000) 宛先名(必須): (2角/半角36文字以内) 検索文字(必須): (2角/半角36文字以内) 検索文字(必須): (2角/半角10文字以 内) キー名称: (2角/半角18 文字以内) ユーザーイン 2-ザ-1↓ テックス: (4意先インデックスにも登録する
 ▶E-mailアラート/ステータス ■ストレージバックアップ ■デバイスクローニング 	ファクス番号 (必須): (半角64文字以内) グローバルアドレス検索(R)
 > ジョブログ > セキュリティ設定 	国際通信モー ド: 国際通信モード: なし V
 カスタムリング 取扱説明書のダウンロード 	登録(U) 追加登録(Y) キャンセル(C)

株式会社No.1日本の会社を元気にする一番のカへ。