

1.システム設定ボタンを押して下さい。

2.右上の管理者パスワードをタッチパスワードを 入力しログインして下さい。

※パスワードが不明な場合はシステム管理者に問い合わせてください。

「りっピー 」 「ファクス イメーシ	く 送信 (¹⁾ ファイリング	
システム設定		管理者パスワード 終了
総使用枚数表示	初期設定	データリスト プリント
給紙トレイ設定	宛先登録	受信/転送設定
	ト キュメントファイリング 登録	USBデバイス確認
		Ų Č.

3.省エネルギー設定をタッチして下さい。

「 ロコピー 」「 ^{ファクス/} 「 オメージ送(言】 「「「「「「「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「		
システム設定		ログアウト	終了
総使用枚数表示	初期設定	データリスト プリント	
給紙トレイ設定	宛先登録	受信/転送設定	_1
	ト"キュメントファイリンク"登録	USBデバイス確認	2
ユーザー管理	省エネルギー設定	操作設定	-
デバイス設定	コピー設定	ネットワーク設定	
			Q.

株式会社No.1 日本の会社を元気にする一番のカへ。

C 0120-262-001



3.こちらから省エネルギー設定の変更ができます。
①オートパワーシャットオフのON/OFF
②オートパワーシャットオフへの移行時間
③余熱モードへの移行時間

	「しっピー」 「ファク イメー	ス/ ジ送信 (ワァイリング)		
	システム設定			
	省エネルギー設定		キャンセル	OK
(トナーセーブモード:	アリント		
(1)	オートパワーシャットオン	7	4-2	
2	りモートション終」後す 移行時間を固定する オートパワーシャ・	、にオートハリーシャットオフ・(約1)9	10	
	The dispersion President		(1-240)	
	● 移行時間を時間帯別で変更	更する		-
				Ŭ.
	ゆっピー (デファク イメー	ス/ ジ送信		
	システム設定			
	省エネルギー設定		キャンセル	OK
2	リモートンヨノ終了仮す。	こにオートハリーンャットオノへ移打 5	16	
J	移行時間を固定する オートパワーシャ・	ットオフ設定 🔿 💷		
		● 最短	(1.010)	
			C 1 2011 2	
	○我行時間を時間帯別で変更		(1-240)	
	● 移行時間を時間帯別で変更	し 更する	(1-240)	
	 ● 移行時間を時間帯別で変更 自動 ● 自動 ● 手動 	 更する ナルEcoパターン1 	(1-240)	
	 移行時間を時間帯別で変更 自動 ● 自動 ● 手動 ▼村りジ 予熱モードの設定: 	更する F xvEcoxペターン1	240)	

C0120-262-001