省エネルギー設定方法



1.設定をタッチして下さい。

重シンプル 国シー フ	シプル 🦰 シンプル リアクス 🌅 スキャン	□ 通信 Sharp OSA	申 ■ ブリンター
			11:16
באר של-	【 三 ファクス	FTP/Desktop	ドキュメント ファイリング
0	• • •	• • • •	
Bk トナー残量 C M Y	日本 操作 大 ガイド 大	● 本 さな文字 E - ド 記定 総使	■ <u>↓</u> <i>€</i> ▲ 用 明度調整 お知らせ 示

2.省エネルギー設定をタッチして下さい。 ※パスワードが不明な場合はシステム管理者に問い合わせて下さい。



株式会社No.1 日本の会社を元気にする一番のカへ。

C 0120-262-001



3.管理者パスワードをタッチパスワードを入力しログインして下さい。 ※パスワードが不明な場合はシステム管理者に問い合わせてください。

★ 設定	閉じる	□ 通信中 ■ ブリンター	ジョブ状況
管理者ログイン			
ログイン キャンセル			
パスワード			(5-255桁)
ユーザー認証情報を入力してください。※このメッセー ログイン キャンセル	ージはシステム設定から緒	編集可能です。	
			A PAGE TOP

4.右のバーで下にスクロールして下さい。

▶ 設定	□ 通信中 ■ ブリンター 閉じる
ステータス ユーザー管理	理 システム設定 📌 ショートカット 🖯 ログアウト
<u>्</u>	システム設定 > 省エネルギー設定 > Eco設定
省エネルギー設定	Eco設定
③ Eco設定	登録 更新 € メニューー覧 へ
Ecoスキャン設定	Ecoおすすめ機能表示
省エネパターンリスト	── 予熱/オートパワーシャットオフへの移行時間を延長するメッヤー
特定日動作設定	ジを表示する
電源ON/OFFスケジュール設定	·
	モード設定: カスタム
晶 サイトマップ	Eco
	∧ PAGE TOP

株式会社No.1日本の会社を元気にする一番のカへ。

C 0120-262-001



- 5.余熱モード、オートパワーシャットオフへの移行時間を設定できます。 ①余熱モードへの移行時間を変更できます。
 - ②オートパワーシャットオフのON・OFF、移行時間を変更できます。

▶ 設定	閉じる □ 通信中 ■ プリンター ジョブ状況
ステータス ユーザー	-管理 システム設定 ★ショートカット
省エネルギー設定	
③ Eco設定	予熱モード時は操作バネルを消灯す
Ecoスキャン設定	ె
省エネパターンリスト	
特定日動作設定	オートパワーシャットオフ
電源ON/OFFスケジュール設定	✔ リモートジョブ終了後すぐにオートバワーシャットオフへ移行する
品 サイトマップ	 移行時間を オートパワー 最短 固定する シャットオフ設定:
	1 77(1-60)

★設定		閉じる	〕通信中 ■ ブリンター ジョブ状	況
ステータス ユーザー管	理 システム語	没定 🗼 ショー	トカット	アウト
	システム設定 > 省エ	ニネルギー設定 > Eco設	定	
省エネルギー設定				
③ Eco設定	✔ オートパワー	シャットオフ		
Ecoスキャン設定	✔ リモートジョ	ブ終了後すぐにオート	パワーシャットオフへ移行する	
省エネパターンリスト	 移行時間を 	オートパワー	最短	
特定日動作設定	固定する	シャットオフ設定:	•	17. 17.
電源ON/OFFスケジュール設定			1 分(1-60)	
	移行時間を	() 自動		
晶 サイトマップ	時間帯別で 変更する	● 手動	オリジナルEcoバターン1	
	•		A PAGE TOP	}

注意:電源供給の問題により画像不具合が発生する場合がございます。