

1. ホーム画面からボタンを長押しして下さい。  
液晶画面に総使用枚数が表示されます。



総使用枚数/トナー残量表示

	合計
総使用枚数	000,024,135
白黒枚数:	00,012,833
フルカラー枚数:	00,011,301
2色カラー枚数:	00,000,001
単色カラー枚数:	00,000,000

  

トナー残量	[BK]:	25-0%
	[C]:	50-25%
	[M]:	25-0%
	[Y]:	25-0%

OK