



1. 「ファックス/イメージ送信」のスキャナータブをタッチしてください。
解像度をタッチしてください。



2. 下記画面から解像度を変更ができます。



3. 下記画面よりファイル形式が変更できます。
JPEGを選択する場合は右のカラーモードを「カラー/グレースケール」に変更してください。